PŘENOSNÝ VAPORIZÉR NA KONCENTRÁTY

Yocan Black Pocket 2

Český návod k obsluze · černé provedení · kód dodavatele 8361

Než začnete: Přístroj používejte pouze k určenému účelu – pro vhodné legální koncentráty. Není určen pro suché byliny, tabák ani nikotinové náplně. Čtěte bezpečnostní pokyny na konci tohoto návodu.

Základní technické údaje

Určení	Přenosný přístroj pro koncentráty
Ohřev	Keramická komora Cloud 3.1, obvodový (360°) ohřev
Teplota	400–580 °F, přibližně 204–304 °C
Baterie	Integrovaná Li-ion baterie, 1 400 mAh
Nabíjení	USB-C; přibližně 1,5 hodiny
Předehřev	Přibližně 10 sekund
Délka cyklu	Nastavitelná v rozmezí 15–60 sekund
Ovládání	Jedno tlačítko, OLED displej, vibrace a LED indikace

Co najdete v balení

Přístroj Pocket s předinstalovanou komorou Cloud 3.1, nástroj pro vložení koncentrátu, skleněné kuličky (terp pearls), USB-C kabel, čisticí vatové tyčinky a původní dokumentace. Konkrétní obsah ověřte podle balení dodaného kusu.

DŮLEŽITÉ: Před prvním použitím přístroj plně nabijte. Pokud zjistíte poškození těla, baterie, kabelu nebo komory, přístroj nezapínejte.

Ovládání krok za krokem

Přístroj se ovládá jedním tlačítkem. Počet rychlých stisků určuje funkci; před nastavováním musí být zařízení zapnuté.

5× rychle	Zapnutí nebo vypnutí (během přibližně 2 s)
3× rychle	Režim nastavení teploty
4× rychle	Režim nastavení délky cyklu
2× rychle	Spuštění předehřevu / předčasné ukončení cyklu
7× rychle	Vynulování počítadla potáhnutí
Podržet 3 s	Přepnutí režimu Standard / ECO podle verze zařízení

První použití

01 **Nabijte přístroj.** Pomocí USB-C kabelu jej připojte k vhodnému napájení. Stav nabíjení sledujte na displeji. Během nabíjení zařízení nenechávejte bez dozoru.

02 **Připravte komoru.** Při vypnutém a vychladlém přístroji odklopte náustek. Malým nástrojem vložte do keramické komory malé množství vhodného koncentrátu. Podle dodané výbavy přidejte určené skleněné kuličky a náustek bezpečně uzavřete. Komoru nepřeplňujte.

03 **Zapněte přístroj.** Pětkrát rychle stiskněte ovládací tlačítko. Zapnutí potvrdí displej a vibrace.

04 **Zvolte teplotu.** Třikrát stiskněte tlačítko. Jakmile hodnota bliká, krátkými stisky ji zvyšujte; delším stiskem můžete postup urychlit. Rozsah je 400–580 °F. Po několika sekundách bez stisku se nastavení uloží.

05 **Nastavte délku cyklu.** Čtyřikrát stiskněte tlačítko. Během blikání hodnoty upravte dobu krátkými stisky v dostupném rozsahu 15–60 sekund. Po chvíli bez stisku se hodnota potvrdí.

06 **Spusťte předehřev.** Stiskněte tlačítko dvakrát. Přístroj zavibruje při spuštění a znovu po dosažení provozní teploty, zpravidla asi za 10 sekund.

07 **Ukončete cyklus.** Po uplynutí nastavené doby se ohřev automaticky ukončí a zařízení zavibruje. Předčasné ukončení je možné dvojím stiskem tlačítka.

Upozornění: Keramická komora, náustek a vložený materiál mohou být velmi horké. Neotvírejte komoru bezprostředně po zahřívání a nedotýkejte se topných částí.

Údržba a řešení potíží

Čištění po použití

• Přístroj vypněte. Nechte komoru zchladnout na bezpečnou teplotu, kdy je ještě mírně teplá, ale nehrozí popálení.

• Jemně vytřete zbytky v komoře vatovou tyčinkou. Netlačte na keramické části a nepoužívejte ostré kovové nástroje.

• Při důkladnějším čištění vychladlých vhodných součástí lze použít lehce navlhčenou tyčinku s izopropylalkoholem. Zařízení ani baterii neponořujte do kapalin. Před dalším použitím nechte všechny části zcela vyschnout.

Přehled nejdůležitějších hlášení

LOW BATTERY	Nízké nabití baterie; přístroj nabijte.
NO ATOMIZER	Komora není rozpoznána. Vypněte přístroj a zkontrolujte její správné usazení a čistotu kontaktů.
SHORT ATOMIZER	Zjištěn možný zkrat. Přestaňte přístroj používat; zkontrolujte komoru a spojení.
NO SENSOR ERROR	Není detekován teplotní senzor kompatibilní komory.
LOW Ω	Odpor komory je pod podporovanou mezí.
TOO HOT	Aktivována ochrana proti přehřátí. Nechte zařízení vychladnout.
PUFF CLEAR	Počítadlo potáhnutí bylo vynulováno.

Pokud se objeví závada: Nepokoušejte se opravovat elektroniku ani baterii sami. Přístroj vypněte, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

Další funkce

• **Režimy Standard / ECO:** Podle přiloženého návodu dodavatele se přepínají podržením tlačítka přibližně 3 sekundy.

• **Počítadlo potáhnutí:** Sedm rychlých stisků tlačítka počítadlo vynuluje.

• **Vibrace:** Informují o zapnutí/vypnutí, začátku předehřevu, dosažení teploty a ukončení cyklu.

Bezpečnostní upozornění

• **Pouze pro dospělé.** Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Obal a drobné příslušenství nejsou hračky.

• **Určený materiál:** Zařízení je konstruováno pro vhodné koncentráty. Není určeno pro suché byliny, tabák ani nikotinové náplně. Nepoužívejte je k nelegálním účelům.

• **Horké součásti:** Nikdy se nedotýkejte zahřáté komory ani horkého materiálu. Před čištěním, výměnou částí, přenášením či uložením přístroj vypněte a nechte bezpečně vychladnout.

• **Elektrická bezpečnost:** Zabraňte styku s vodou a jinými kapalinami. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem, kontakty, krytem či baterií. Přístroj neotvírejte a neprovádějte neodborné opravy.

• **Nabíjení:** Používejte vhodný USB-C kabel a zdroj. Nenabíjejte na hořlavém povrchu ani bez dozoru. Pokud se zařízení neobvykle zahřívá, vykazuje zápach, kouř či deformaci, odpojte je, pokud je to bezpečné, a dále nepoužívejte.

• **Provoz a skladování:** Nevystavujte zařízení přímému zdroji tepla, extrémním teplotám, silně korozivním chemikáliím, vlhku ani mechanickým nárazům. Neponechávejte jej v rozpáleném automobilu.

• **Vdechování aerosolu:** Může představovat zdravotní rizika. Tento výrobek není zdravotnický prostředek a tento návod není zdravotnickým doporučením.

Likvidace a recyklace

Vysloužilý elektrický přístroj s integrovanou baterií nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení nebo u oprávněného sběrného místa. Baterii nerozebírejte a nevystavujte ohni.

Původ a rozsah českého znění

Tento dokument je **informativní českou uživatelskou příručkou** vytvořenou pro zákazníky, nikoli oficiálním českým návodem schváleným výrobcem. Vychází z německého listu „DE Pocket 2 Anleitung“ dodaného distributorem a z návodů a technických údajů výrobce Yocan Black.

V německém podkladu jsou rozpory v části specifikací (mj. kapacita baterie, teplotní rozsah a účel použití). V této příručce jsou pro hlavní technické údaje použity hodnoty uvedené přímo výrobcem. Před vydáním jako závazného zákaznického návodu doporučujeme vyžádat si od dodavatele potvrzení správné produktové verze a opraveného originálu.

Výrobce: Shenzhen Yocan Technology Co., Ltd., Čína. **Distributor v EU:** Reinhart GmbH & Co. KG, Charlottenburger Allee 7, 52068 Aachen, Německo (dle dokumentu kód 8361).

Podklady výrobce: www.yocanblack.com/products/yocan-black-pocket; www.yocan.com/how-to-use-yocan-black-pocket.html